この度は、シチズンクオーツをお買い上 げいただき厚くお礼申し上げます。この 説明書をよくお読みいただき、正しくお 取り扱いくださいますようお願い申し上 げます。

# 目次

Α.	主な特徴	. 4
В.	ご使用に当たって	. 5
C.	各部名称と働き	6
D.	時刻合わせ	10
E.	カレンダー合わせ	12
F.	各機能モードの切替え方	16
G.	通常表示	17
	1. 時刻報知音	19
	2. カレンダー呼び出し	21
Н.	アラーム I	
1000	アラームII	
	ローカルタイム (LOCAL TM)	
7	ローカルタイムアラーム (LOCAL AL)	
K.	U-JNY1AIJ-A (LUCAL AL)	50

	秒修正	3
1.	サウンドモニター	3:
1.	初期位置の確認	30
	初期位置合わせ	
	この様な場合には	
	製品仕様	
	取扱い上のご注意	
5.	保証とアフターサービス	5
	シチズンサービスセンター所在地	


# A. 主な特徴

この時計は音による時刻報知機能・カレンダー機能・各種アラーム機能・ローカルタイム 機能等をもった多針表示式アナログ水晶時計です。

- ・ボタンのワンタッチ操作で現在時刻を音で知らせる時刻報知機能
- ・一度カレンダーをセットすれば、その後は修正する必要のないカレンダー無修正機能 アラーム機能
- ・現在時刻から簡単に目的の時刻(アラームを鳴らしたい時刻)へアラームセットができ、1回鳴り終るとアラームセットは自動的に解除されるアラームI(ALARM I)
- ・毎日朝・昼・夜の時間帯によって鳴る音が違うデイリーアラーム (ALARM II) 機能
- ・ローカルタイムに連動して毎日アラームを鳴らすことができるローカルタイムアラーム (LOCAL AL) 機能
- ・30分単位の時差修正ができるローカルタイム機能

# B. ご使用に当って

時刻合わせは、必らず副時計も!



時刻合わせは、基本時計と副時計を共に現在時刻に合わせてください。(本文「D. 時刻合わせ」
■10ページ参照)

「時刻報知音」はこの副時計に よって鳴りますので、基本時計に 合わせていないと現在時刻と一致 した鳴り方をしませんのでご注意 ください。


時刻報知音が基本時計の現在時刻に対して±1分ずれていることがあります。この様な場合には副時計を合わせ直してください。

(例) 時刻報知音が1分足りない時は、副時計を1分先へ進めます。

#### 携帯時はバンドに多少余裕をもたせたご使用を

バンドをきつめにして時計を携帯すると時刻報知音やアラーム音が聞こえにくくなることがあります。

バンドに指が一本入る程度の余裕をもたせた時計の携帯をおすすめします。



各ボタンの役割り

ノュウズ	モード	(A) ボタン	(B) ボタン	(C) ボタン	リュウズ回転
	通常表示	*時刻報知音	*カレンダー呼び出し	モード切替 *初期位置確認	
	カレンダー呼び出し	通常表示へ	通常表示へ	通常表示へ	Zand - Canada
通常	アラームI セット	*サウンドモニター (OFFの時) アラームキャンセル (ONの時)	アラーム時刻セット	モード切替 *初期位置確認	
通常位置	アラームII セット	ON/OFF切替 サウンドモニター	アラーム時刻セット	モード切替 *初期位置確認	
	ローカルタイムセット		ローカルタイム時 刻セット	モード切替 *初期位置確認	
	ローカルタイムアラームセット	ON/OFF切替 サウンドモニター	ローカルタイムアラ ーム時刻セット	モード切替 *初期位置確認	
	秒修正	秒修正		モード切替 *初期位置確認	
一段引	(カレンダー 合わせ)	日修正	閏年経年・月・修正	曜修正	
二段引	(時刻合わせ)	副時計秒修正	副時計時·分修正		基本時計 時刻修正

\*:ボタンを押し続ける(1秒以上、又は2~3秒以上)

1

#### 各針の役割


リュウズ	モード	基本時計	時・分・秒針	副時計 時・分針	午前/午後識別針	日針	モード針
	通常表示	基本時計	時·分·秒	ローカルタイム時・分	ローカルタイム 午前/午後	(基本時計) 日	(基本時計) 曜
	カレンダー 呼び出し	基本時計	時·分·秒	(基本時計) 閏年経年·月		(基本時計)	(基本時計) 曜
	7= ),	基本時計	時・分・秒	アラーム時・分	アラーム午前/午後	ON	ALARM I
通常位置	アラームI セット	基本時計	時·分·秒	(基本時計) 時·分	(基本時計) 午前/午後	OFF	ALARM I
2	で アラームII セット	基本時計	時·分·秒	アラーム時・分	アラーム午前/ 午後	ON/OFF	ALARM II
	ローカルタイムセット	基本時計	時·分·針	ローカルタイム時・分	ローカルタイム 午前/午後	(12時位置)	LOCAL TM
	ローカルタイムアラームセット	基本時計	時·分·秒	ローカルタイムアラーム時・分	アラーム午前/ 午後	ON/OFF	LOCAL AL
	秒修正	基本時計	時・分・秒	(基本時計) 時·分	(基本時計) 午前/午後	(基本時計)	SEC 0

リュウズ	モード	基本時計	時・分・秒針	副時計 時・分針	午前/午後識別針	日針	モード針
段引	カレンダー 合わせ	基本時計	時·分·秒	閏年経年・月		(基本時計) 日	(基本時計) 曜
二 段 引	時刻合わせ	基本時計	時·分·秒	時・分	(副時計) 午前/午後	(基本時計) 秒	SEC 0

# D. 時刻合わせ

基本時計の時刻合わせを行なったら、必らず副時計も基本時計の時刻に合わせて下さい。これは、時刻報知やアラームを正しく作動させるために行なうものです。

#### <基本時計の時刻合わせ>




(1)秒針が0秒で停止する様にリュウズを2段引きします。

AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PARTY.

- ※この時モード針は "SEC 0"を示し時刻修正状態にあることがわかります。 又同時に、日針が副時計秒針に切替わって 0
- (2)リュウズを左右いづれかに回転させて、時・分針を現在時刻に合せます。


秒位置 (12時位置) に停止します。

#### <副時計の時刻合わせ>



- (3)(B)ボタンを押して副時計の時・分針を基本時計の 時刻に合わせます。
- ※(B)ボタンは1回押すごとに1分づつ進み、押し続ければ早送りします。
- 注:副時計は分針→時針→午前/午後識別針と連動しており、午前/午後に注意しながら時・分針を合わせます。
- (4)副時計の秒針が 0 秒に停止してない時は、(A)ボタンを押して秒針を 0 秒に合わせます。(A)ボタンは 1 回押すごとに 1 秒づつ進み押し続ければ早送りします。
- (5)時報 (TEL117) 等に合せてリュウズを通常位置まで押し込めば、正しい時刻を刻み始めます。この時モード針も曜針に切替わって通常表示になります。

# E. カレンダー合わせ



(1)リュウズを1段引き位置にします。

この時ローカルタイム時・分針がうるう年経過年・月針に切替ります。

※(A)、(B)ボタンは1回押すごとに針が1つづつ進み、押し続ければ早送りします。


(2) < 日付合せ>

(A)ボタンを押して日針を合わせます。

#### (3)<うるう年経過年・月合わせ>

- ・今年がうるう年から何年目に当るかを確認します (下表参照)
- ・(B)ボタンを押してうるう年経過年→月針の順に合わせます。 月針とうるう年経過年針は連動しています。

#### ★うるう年経過年表示の見方



図は →3→ の中にうるう年経過年針がある ので "うるう年から3年目" であることが わかります。


#### ★うるう年経過年早見表

1991年	3年目	1995年	3年目	1999年	3年目
92	うるう年	96年	うるう年		
93	1年目	THE RESERVE THE PARTY NAMED IN	1年目		1年目
94	2年目	98年	2年目	02年	2年目

#### (4) <曜合わせ>

- ·(C)ボタンを押して曜針を合わせます。
- ・(C)ボタンを1回押すごとに1曜日づつ進みます。早送りはできません。

#### ★曜日の見方



図はSUNとTUEの間の点 を曜針が示していますの で"月曜日"であること がわかります

(5)カレンダー合わせが完了したらリュウズをきちんと通常位置にもどします。 ※リュウズ1段引きのままでは翌日になってもカレンダーは切替りません。

#### カレンダー無修正機能

この時計のカレンダーは月末無修正、うるう年無修正のため通常の使用では完全なカレンダー無修正で使用できます。

#### 例:

月末無修正:11月30日→12月1日へ自動修正

うるう年無修正: 2月29日 (うるう年) →3月1日へ自動修正

2月28日 (平年)→3月1日へ自動修正


#### ◎非存日自動修正機能

間違ってカレンダー上存在しない日付に合せても、リュウズを押し込めば自動的に翌 月の1日へ自動修正されます。

例:11月31日→12月1日

※但し、曜日は切り替わりませんのでご注意ください。

# F. 各機能モード切替え方




※1. これらのモードの時にボタン操作をしないで放置しておくと自動的に ••••• 通常表示 にもどります。 16

# G. 通常表示

通常の時計表示は下図の様になります。

通常表示例:基本時刻10時09分35秒/1日/火曜日

ローカルタイム午前7時09分




#### ・この通常表示状態で

(A)ボタンを押すことにより時刻報知音が鳴ります─詳しくは「1. 時刻報知音」 (INF19ページ)を参照ください。

(B)ボタンを押すことによりカレンダー呼び出しができます─詳しくは「2. カレンダー呼び出し」(☞21ページ)を参照ください。

#### 1. 時刻報知音

この時計には、時刻を音で知らせる「時刻報知音機能」というユニークな機能があります。暗い場所で時刻が知りたい時等に便利です



- ・リュウズは通常位置です
- ※モード針が曜日表示(通常表示)でないとこの 機能は働きません
- (1)通常表示で(A)ボタンを約1秒以上押すとその時 の時刻を報知音で知らせます。報知時刻は12時 間制です

#### 7時32分の報知音

- 1)「高い音」が1秒毎に7回鳴ります(時音7回):7時
- 2)「高い音十低い音」が1秒毎に2回鳴ります(15分音2回):30分
- 3)「低い音」が1秒毎に2回鳴ります(分音2回):2分現在時刻が7時32分であることが音でわかります。

※報知音を途中で止めたい時には、(A)、(B)、(C)いづれかのボタンを1回押せば鳴り 止みます。

#### 注:


- ・カレンダー呼び出し中には、この機能は働きません。
- ・表示時刻と報知音が合っていない時は、時刻合わせが正しく行なわれていません。
  - 「D. 時刻合わせ」を参照して合わせなおしてください (■10ページ)

### 2. カレンダー呼び出し

この時計のカレンダー機能は通常基本時計の"日"、"曜"を表示しています。 更にボタン操作によって"うるう年経過年"、"月"も呼び出すことができます。

#### 通常表示

<下図は1日火曜日を示しています>




・リュウズは通常位置のままです

ローカルタイム時・分

・(B)ボタンを約2秒以上押すとローカルタイム時・分針がうるう年経過年及び月に切替わります。

### カレンダー呼び出し表示

<下図はうるう年1月1日 火曜日を示しています>




# H. アラームI (ALARM I)

「アラーム I ・・・・現在時刻から簡単に目的の時刻(アラームを鳴らしたい時刻)へアラームセットができ、1回鳴り終るとアラームセットは自動的に解除されます。

#### アラームIのセット

- ・1分単位のセットができます
- ・午前・午後は午前/午後識別針で確認します
- ・アラームセット分針・時針と午前/午後識別針は連動しています
- ·(B)ボタンは1回押すごとに1分づつ進み、押し続ければ早送りします



・リュウズは通常位置のままです

(例)

#### 今日の午後4時00分にアラームが鳴る様にしたい

- (1)(C)ボタンを押してモード針をALARM I に合わせます。この時、アラームセット針及び午前/午後識別針は現在時刻まで早送りされます。
- (2)(B)ボタンを押してアラームセット時・分針を午後4時00分に合せます。この時、午前/午後識別針が午後を示していることを確認します。
- ※(B)ボタンを押すと同時にアラームON/OFF針がON状態を示します。

- 注:午前0時~0時30分の間にセットした場合は、アラームセット針が30分前後の往 復運動をしますが問題はありません。
- (3)セットが、完了したら(C)ボタンを押して通常表示にもどします(モード針は曜表示 になります)

#### [アラーム I の鳴りについて]

アラームセット時刻になるとアラームが約10秒間鳴ります。アラーム音を途中で止め たい時には、(A)、(B)、(C)どのボタンを押しても止まります。

#### ★アラームをキャンセルしたい時


- ・(A)ボタンを押すとアラームON/OFF針がON→OFFに切替ります
- ※この時、アラームセット時刻は現在時刻にもどります。
- ※アラームI(ALARM I)モードの状態を約1分以上放置すると、自動的に通常表示にも どります。

# 1. アラームII (ALARM II)

(アラームII (デイリーアラーム))・・・・一度アラームをセットすれば、毎日基 本時計がセット時刻と一致するたび にアラームが鳴ります

アラームII(デイリーアラーム) セット

- ・1分単位のセットができます
- ・午前・午後は午前/午後識別針で確認します
- ・アラームセット分針・時針と午前/午後識別針は連動しています (B)ボタンは1回押すごとに1分づつ進み、押し続ければ早送りします。



・リュウズは通常位置です

(例)

#### 毎日午前6時00分にアラームが鳴る様にしたい

- (1)(C)ボタンを押してモード針をALARM II に合わせます。この時ローカルタイム各針がアラームセット時・分針に又日針がアラームON/OFF針に切替わります
- (2)(B)ボタンを押してアラームセット時・分針を午前6時00分に合わせます。この時午前/午後識別針が午前を示していることを確認します。
- ・(B)ボタンを押すと同時にアラームON/OFF針がON状態を示します。

注:午前0時~0時30分の間にセットした場合は、アラームセット針が30分前後の往 復運動をしますが問題はありません。

(3)セットが完了したら(C)ボタンを押して通常表示にもどします。

#### 〔デイリーアラーム (アラームII) の鳴りについて〕

アラームセット時刻になると、このデイリーアラームは朝・昼・夜の時間帯によってそれぞれ違った音が鳴ります

- ・朝......4:00~11:59 (約14秒間鳴ります)
- ・昼......12:00~17:59 (約15秒間鳴ります)
- ・夜......18:00~3:59 (約16秒間鳴ります)

アラーム音を途中で止めたい時には、(A)、(B)、(C)どのボタンを押しても止まります。

#### ★アラームを鳴らしたくない時は

モード針が ALARM IIの状態で(A)ボタンを押すとアラームONからOFFに切り替わります。


※このモードの状態を約1分以上放置すると自動的に通常表示にもどります。

# J. ローカルタイム(LOCAL TM)の合せ方

#### ローカルタイムの合わせ方

- ・30分単位の時差修正ができます。
- ・ローカルタイム分針・時針と午前/午後識別針は連動しています。
- ·(B)ボタンは1回押すごとに30分づつ進み、押し続ければ早送りします。

#### (ローカルタイムセット表示)



・リュウズは通常位置のままです。
(例)

基本時計が東京の現在時刻午後5時30分の時、ローカルタイム をパリの現在時刻午前9時30分に合わせたい。

- (1)(C)ボタンを押してモード針をLOCAL TMに合わせます。この時、日針は31日 (12時)位置に停止します。
- (2)(B)ボタンを押してローカルタイム時・分針を午前9時30分に合わせます。 この時午前/午後識別針が午前を示していることを確認します。

注:午前0時~0時30分の間にセットした場合は、ローカルタイム時・分針が30分前後の往復運動をしますが問題はありません。

(3)ローカルタイム合わせが完了したら(C)ボタンを押して通常表示にもどします。

※このローカルタイムセットモードの状態を約1分以上放置すると、自動的に通常表示 にもどります。


# K. ローカルタイムアラーム(LOCAL AL)

(ローカルタイムアラーム (LOCAL AL))・・・・ローカルタイムにおいて一度アラー

・ローカルタイムにおいて一度アラームをセットすれば、毎日ローカルタイムがセット時刻と一致するたびにアラームが鳴ります。

#### ローカルタイムアラームのセット

- ・1分単位のセットができます
- ・午前・午後は午前/午後識別針で確認します
- ・アラームセット分針・時針と午前/午後識別針は連動しています
- ·(B)ボタンは1回押すごとに1分づつ進み、押し続ければ早送りします



・リュウズは通常位置のままです (例)

#### パリ時間午前10時00分にアラームが鳴る様にセットしたい

- (1)(C)ボタンを押して、モード針をLOCAL AL に合わせます。 この時、ローカルタイム各針がアラーム時・分針に、又日針がアラームON/OFF針 に切り替ります。
- (2)(B)ボタンを押してアラームセット針を午前10時00分に合わせます。この時、午前/午後識別針が午前を示していることを確認します。
- ・(B)ボタンを押すと同時にアラームON/OFF針がON状態を示します。

- 注:午前0時~0時30分の間にセットした場合は、アラームセット針が30分前後の往 復運動をしますが、問題はありません。
- (3)セットが完了したら(C)ボタンを押して通常表示にもどします。

#### [ローカルタイムアラームの鳴りについて]

アラームセット時刻になるとアラームが約16秒間鳴ります。

- ※アラーム音を途中で止めたい時には、(A)、(B)、(C)どのボタンを押しても止まります。
- ★アラームを鳴らしたくない時は


モード針が LOCAL AL の状態で(A)ボタンを押すとアラームのON→OFFに切替えられます。

※このローカルタイムアラームセットモードの状態を約1分以上放置すると自動的に 通常表示にもどります

# L. 秒修正 (SEC 0)

秒を修正したい時は、次の"秒修正"操作で容易に秒修正ができます。

#### 秒修正の方法



#### ・リュウズは通常位置のままです

基本時計と副時計の両秒針を現在時刻に合わせます

- (1)(C)ボタンを数回押してモード針を"SEC 0"に合わせます。
  - この時、日針が副時計の秒針に切替って1秒運針します。
- (2)時報 (TEL117) 等に合わせて(A)ボタンを1回押す と2つの秒針は次ページの図の運針をして正しい 時刻を刻み始めます。
- (3)秒修正が完了したら(C)ボタンを押して通常表示にもどします。

(モード針は曜表示になります)

※この状態で2分以上放置しておくと自動的に通常表示にもどります


	修正時の秒針位置				
	秒 針(基本時計)	秒 針 (副時計)			
0秒~29秒	・秒針は停止する。副 時計の秒針が、停止 している秒針の位置 まで来ると、再び同 時に運針し始める	・秒針は0秒位置に帰っている。 零され再び運針を始める			
30秒~59秒	・秒針は0秒位置に帰っている。本され、再び運針を始める。この時基本時計の分針も1分進められる	・秒針は0秒位置に帰っている。この時、副時からの分針も1分進められる			

## M. サウンドモニター

(サウンドモニター)・・・・この時計のアラーム I、アラームII (ディリーアラーム)、ローカルタイムアラームのそれぞれのアラーム音を容易に確認できるのが、このサウンドモニターです。

- ・リュウズは通常位置です
- (1)(C)ボタンを押してモード針をモニターしたいアラームセットモード (アラーム I / アラームII/ローカルタイムアラーム) に合わせます
- (2)(A)ボタンを約2秒以上押すとサウンドモニターができます

#### サウンドモニター



- 注:
- ・アラームIはアラームON/OFF針(日針)がOFFの時だけ鳴ります。
- ・アラームII: ローカルタイムアラームはON /OFFいづれの場合も(A)ボタンを約2秒以 上押すとサウンドモニターできますが、同 時にON/OFFの切り替えがされますのでご 注意ください。

# N. 初期位置の確認

(初期位置の確認

初期位置の確認方法

・・・カレンダー/ローカルタイム/各種アラーム機能に使われる 各針が正しく作動できる状態(初期位置)になっているか どうかを確認します。

- ・リュウズは通常位置のままです
- ※この操作はモード針の位置に関係なくできます
- (1)(C)ボタンを約3秒以上押した時、各針が図の位置を示すこと を確認します。

日針: 31

曜針: SUN

ローカルタイム:12:00

午前/午後識別針:AM

示していない場合→次ページの"初期位置合わせ"を行ないます

※約20秒経過すると自動的に通常表示にもどります。(A)、(B)、


(C)のいづれのボタンを押しても通常表示にもどります。

# 0. 初期位置合わせ

初期位置合わせが正しくできていないと各種機能が正しく作動しません。この様な場合には、次の手順で初期位置合わせを行なってください。

※電池交換を行なった場合もこの初期位置合わせが必要です。

#### <オールリセットします>



- (1)リュウズを2段引き位置にします。 (この 時モード針が SEC 0を示します)
- (2)ボタン3つ((A)、(B)、(C))を同時に2秒 以上押します。
- (3)ボタン3つを離すと日針→曜針→ローカル タイム針/午前/午後識別針の順に各針が 作動すればオールリセットされたことにな ります。(この時、確認音が鳴ります)

#### ・リュウズは2段引きのままです

# (1)(A)ボタンを押して日針を「31日」 (12時位置) に合わせます。

- (2)(B)ボタンを押して午前/午後識別針を「24時近く」に してローカルタイム針を「12時00分」に合わせます。
- (3)(C)ボタンを押して曜針を「SUN」に合わせます。
- ※曜針が「SUN」より上の位置に出ることがあります
- 4) が通常の使用では起こりません。曜針が最初から「S UN」の位置にあっても再度「SUN」に合わせなお します。


(4)リュウズを必らず通常位置まで押し込みます。この

時、午前/午後識別針が0時を示せば完了です。

・本文中の「D. 時刻合わせ」(☞10ページ)および、「E. カレンダー合わせ」 (☞12ページ) を参照して修正してください。


# P. この様な場合には

#### 1. 日針が正回転で早運針してしまう



・これは初期位置合わせ後に副時計の時・分針合わせをしないと起る現象です。(時刻合わせ未完了警告表示)この様な場合には本文「D. 時刻合わせ」(№10ページ)を参照して合わせなおしてください。

#### 2. 日針が逆回転で早運針してしまう



・これは、初期位置合わせができていないことを知らせる機能が働いているためです。(初期位置合せ未完了警告表示)この様な場合には、本文「O. 初期位置合わせ」(☞37ページ)を参照して合わせなおしてください。

<初期位置合せ>

SUN位置

31日位置

24時位置近く

## Q. 製品仕様

- 1. 型式:アナログクオーツウオッチ (多針)
- 2. 水晶振動数: 32, 768Hz
- 3. 時間精度:常温 (5℃~35℃) において平均月差±20秒以内
- 4. 作動温度範囲:-10℃~+60℃ (14° F~140° F)
- 5. 変換機: 2極ステップモーター4個
- 6. 付加機能
  - ・指針表示式カレンダー 曜・日(通常表示)月・うるう年経過年(ローカルタイムとの切り替え表示) 月末・うるう年自動修正
  - ·アラーム I …セットした時刻に一回だけアラーム音が鳴る機能
  - ·アラームII…毎日セットした時刻にアラーム音が鳴る機能(デイリーアラーム)
  - ・ローカルタイム…時・分・(午前/午後識別)表示、30分単位のセットができます
  - ・ローカルタイムアラーム…ローカルタイムにおいて毎日セットした時刻に アラーム音が鳴る機能

- ※アラームI・II、ローカルタイムアラーム共に1分単位のセットができます
- ・時刻報知音…2種類の音の組み合わせにより現在時刻の時、分を音で報知する 機能
- ・サウンドモニター…アラーム I ・II・ローカルタイムアラームの音を確認できる 機能
- ・その他…時刻合わせ未完了警告表示、初期位置合わせ未完了警告表示
- 7. 使用電池:小型銀電池1個、電池番号:280-44 (SR927W)
- 8. 電池寿命:約2年
  - ※・アラーム I (10秒) …1回/2日
    - ・アラームII (16秒) 1回/日
    - ・ローカルタイムアラーム (15秒) 1回/4日
    - ·時刻報知音(17秒)1回/日
  - ※使用頻度および音の鳴り時間により電池寿命は異なります
- 9. 使用IC:C-MOS-LSI 1個

# F. 取扱い上のご注意

1. 防水性について (お確かめください)

	裏ぶた	文 字 板
非 防 水		
日常生活用防水	TER REGI	
日常生活用強化防水(5気圧防水)	この文字が表示されています。	WATER RESIST  ***

- \*日常生活用強化防水 (5気圧防水、10気圧防水) の場合、文字板にWATER RESIST ※※※と表示してあります。(一部デザイン上の都合で文字板上に表示のないものもあります)
- \*5気圧防水 ——5 bar
- \*10気圧防水 ——10bar と表示されています。

リュウズは常 に押し込んで ご使用くださ					
N,9	洗顔や雨な どにより一 時的にかか る水滴。	水仕事・水 泳・洗車・ ヨット・水上 スキーなど。	スキンダイ ビング (素 もぐりなど の潜水)	スキューバダ イビング (ボ ンベを用いる 潜水)	水滴がつい た状態での ボタンの操 作。
非防水	×	×	×	×	×
日常生活用防水	0	×	×	×	×
日常生活用強化 防水(5気圧)	0	0	×	×	×
日常生活用強化 防水(10気圧)	0	0	0	×	×


#### 海で泳いだ後には

- ・時計は真水でよく洗 い、海水などによるサ ビがでないようにして ください。
- ・洗ったあとはよく拭い てください。




時計の内部にも多少の湿気が有りますの で、外気が時計内部の温度よりも低い時 にはガラス面が曇る場合があります。曇 りが一時的な場合には内部に支障はあり ませんが、長時間消えない場合はお買い 上げ店、又はシチズン取扱い店にご相談 ください。

#### 2. 温度について



直射日光にさらしたり、高温になる所に 長い間置かないでく ださい。

\*故障の原因になったり電池寿命が短くなります。




寒い所に長く置かないでください。

\*多少遅れが生ずる ことがありますが 腕につければもと の精度にもどりま す。 3. ショックについて




ゴルフやキャッチボール程度のショックでは影響を受けません。



床面へ落とすなど の激しいショック はあたえないでく ださい。


#### 4. 磁気について



テレビ・ステレオ など家庭用電気製 品による影響はあ りません。



#### 5. 化学薬品・ガス・水銀について



化学薬品・ガスの中でのご使用はおさけください。

シンナー・ベンジン等の各種溶剤及びそれらを 含有するもの(ガソリン・マニキュア・トイレ 用洗剤・接着剤等)が時計に付着しますと変 色、溶解、ひび割れ等を起こす場合がありま す。薬品類には充分注意してください。また体 温計等に使用されている水銀に触れたりします とケース・文字板・バンド等が変色することが ありますのでご注意ください。

#### 6. 皮バンドについて

防水機能を有した時計で皮バンド付きの時計は、取扱いにご注意下さい。水の中で使う 事が多い場合は、脱色、接着はがれなどの不具合を起こす場合がありますので、あらか じめ他の材質のバンド(金属製又はゴム製)にお取り替えの上、ご使用下さい。

#### 7. 時計は清潔に

- ●ケース・ガラスについた汚れや水分は柔らかい布で拭きとってください。
- ●バンドは肌着類と同様に直接肌に接しています。汚れをそのままにしておきますと体 質上皮膚の弱い方はかぶれる場合もあります。その状態での使用はすぐに中止してく ださい。
- ●又、ワイシャツなどの衣類の袖口を鉄サビによるシミで汚すことがありますので、サ ビの原因になる汗や埃などの気づかぬ汚れに対してもご注意の上常に清潔にしてご使 用ください。
- ・バンドは多少余裕をもたせ通気性を良くしてご使用ください。 (指一本入る位が適当です。)
- ●時々汚れを取りご使用ください。 ご使用の間には、ケースとリュウズの間にゴミや汚れが付着して、リュウズが引き出 しにくくなることがあります。リュウズが押し込まれた状態で時々リュウズを空回り 48 させてください。

#### [金属バンド]

石けん水等をつけた歯ブラシで部分洗いしてください。

#### [皮バンド]

表側は柔かい乾いた布で軽く拭き取り裏側はアルコールでしめした布で汚れを取って ください。

#### [プラスチックバンド/ゴムバンド]

水で汚れを洗い落としてください。

(溶剤類の使用は、変質の恐れがありますので避けてください。)

## G. 保証とアフターサービスについて

#### 1. 保証について

正常なご使用状態で、保証期間中に万一故障が生じた場合には、別紙の保証書に従い、無料修理致します。

#### 2. 修理用部品の保有期間について

当社は時計の機能を維持するための修理用部品を通常7年間を基準に保有しております。 ただし、ケース・ガラス・文字板・針・リュウズ等の外装部分におきましては、外観の異 なる代替部品を使用させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

#### 3. 修理可能期間について

通常のご使用であれば、保証期間を過ぎても、当社の修理用部品の保有期間中は有料修理が可能です。ただし、ご使用の状態・環境でこの期間は著しく異なりますので、修理の可否については現品ご持参のうえ販売店でよくご相談ください。尚、長期間のご使用による精度の劣化は、修理によっても初期精度の復元が困難な場合があります。

#### 4. ご転居、ご贈答品の場合

保証期間中にご転居、又はご贈答品のためにお買い上げ店のアフターサービスを受けられない場合には、お近くの当社サービスセンターにご相談ください。

# 5.長くご愛用いただくために定期的な診断と部品の交換を行なってください。

- ●部品交換は、お買い上げ店、又はシチズンクオーツ取扱い店にお申し出ください。
- ●部品交換の際は、交換だけでなく他の部品の点検、又は修理を行う必要がある場合もありますので、交換修理料金等、詳しくはお買い上げ店、又はシチズンクオーツ取扱い店にご相談ください。
- ●部品交換をされる場合は、「シチズンの純正部品を使用」とご指定ください。

#### <防水時計専用部品の交換について>

防水時計の場合、防水性を保つために1~2年毎にお買い上げ店、又はシチズンクオーツ取扱い店で診断していただき、パッキン・ガラス・リュウズなどの交換を行なってください。

#### <電池交換について>

- ●この時計は新しい電池を組み込み後、約2年間安定した精度を維持します。
- ●お買い上げの時計にあらかじめ組み込まれている電池は機能・性能を確認するためのモニター用電池です。お買い上げ後2年に満たないうちに寿命が切れることがありますのでご了承ください。

- ●電池寿命切れの電池をそのままにしておきますと、漏液等により故障の原因となることがありますのでお早めに電池交換してください。
- ●電池交換は必ずお買い上げ店、又はシチズンクオーツ取り扱い店にお申し出ください。 その際、所定の性能を保つためにも必ずシチズン純正電池とご指定ください。
- ●お買い上げの時計に、組み込まれている電池はモニター用ですので、時計の価格には含まれません。保証期間内であっても電池交換は有料となります。

#### <電池の取り扱いについて>

幼児の手が届かない所に置いてください。万一電池を飲み込んだ場合には直ちに医師と相談してください。

6. 一部商品にはメーカーで電池交換および修理を行なっているものがあります。詳しくはお買い上げ店、又はシチズン取扱い店にご相談ください。

#### 7.その他お問い合わせについて

保証や修理、その他不明の点がございましたらお買い上げ店、又は最寄りの当社サービス センターにご相談ください。